

	Schalter	Stellung		Schalter	Stellung	Wert
L1	si	vorne	AND	sj	vorne	100
L2	si	vorne	AND	sj	mitte	30
L3	si	vorne	AND	sj	hinten	-40

	Schalter	Stellung		Schalter	Stellung	Wert
L4	si	hinten	AND	sj	vorne	-100
L5	si	hinten	AND	sj	mitte	-100
L6	si	hinten	AND	sj	hinten	-100