



Sprache auswählen ▾

Powered by



Google Übersetzer

[Forum](#)

[Aktuell](#)

[Suche](#)

[Neues Thema](#)

[Meine Themen](#)

[Regeln](#)

[PN](#)

[Umstieg auf die 24](#)



Hermann



Online

Heute 13:30

[Online](#)

[Abwesend](#)

[Beschäftigt](#)

[Unsichtbar](#)

Statustext

[Private Nachrichten](#)

[Einstellungen](#)

[Alles als gelesen markieren](#)

Statusnachricht eingeben

Nachricht unten eingeben

**Hermann****Online**

Heute 13:30

[Online](#)[Abwesend](#)[Beschäftigt](#)[Unsichtbar](#)

Statustext

[Private Nachrichten](#)[Einstellungen](#)[Alles als gelesen markieren](#)**Statusnachricht eingeben**

Nachricht unten eingeben

1. [Sender DC24, DC16/DS16 und DC14/DS14](#)
/
2. [Jeti Sender](#)
3. [Jeti Sender für Spezialisten](#)
4. [Keine Ausgabe auf Gyrokanal](#)

**Keine Ausgabe auf Gyrokanal**

Aktion

[Thema beantworten](#)[Abonnieren](#)[Entfavorisieren](#)

Start

[Zurück](#)[1](#)[2](#)[Weiter](#)[Ende](#)[1](#)[2](#)[4li3n](#)

AUTOR

[Offline](#)

Senior Boarder

[Mehr](#)24 Nov 2016 10:16 - 24 Nov 2016 10:53 [#1](#) von [4li3n](#)**4li3n erstellte das Thema Keine Ausgabe auf Gyrokanal**

Moin.

Ich rätsel jetzt schon einige Stunden herum, warum ich auf meinen Gyrokanal keine Ausgabe habe.

Also die verschiedenen Empfindlichkeiten für die jeweilige Flugphase.

Könnt Ihr mir mal helfen bitte? Ich stehe auf dem Schlauch.

Die JSN ist im Anhang.

Dateianhang:Dateiname: [0001B850.jsn](#)

Dateigröße: 62 KB

Gruss

Ingbert

**Diesen Beitrag melden**

Grund

Deine Nachricht