



Digital Eingang

Überwachung der Fahrwerksstellung durch einen Sicherheitsschalter oder Erzeugung eines Schaltkanals



Geräteübersicht »»»»» Alternative Einstellungen

Erzeugung eines Telemetriewertes z.B. hier bei Kanal 12
(Kanal nicht mehr für andere Funktionen nutzbar)
Schalter wird hier an **Minus und Impuls Pin** angeschlossen




Telemetriegeber anlegen und Sensorwert einfügen

oder Erzeugung eines Schaltkanals durch das Anlegen einer Funktion mit MX...



Fahrwerks/Klappenschalter
Überwachungsschalter
Zustand „AND“



Beim Klappensequenzer als Switch den log. Schalter zuordnen